## タッチコネクター取扱説明書 Ver 1.27

## **SONICBRAIN** ソニックブレイン株式会社

ご利用になる前に ※タッチコネクターを利用する際は、各機種に管理者カードを登録しておく必要があります。登録方法に関しては、 各取扱説明書をご参照ください。

■ 各部の名称



■ お買い上げ品の確認





タッチコネクター(本体)

単4 乾雷池4本

USBメモリー 容量:1GB

MINI USB ケーブル

■ パソコンの USB で外部から電源供給





取扱説明書(本書)

- ▲ 安全上のご注意(必ずお守りください)
- 分解、改造、ハンダ付けをしない。 タッチコネクターのキャビネットは、開けないでください。 火災・ケガ・感電などの事故又は故障の原因となります。
- 水につけたり、ぬらしたりしない。 水や海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・感電・火災・ 故障の原因となります。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや高温 の場所で使用・放置しない。 機器の変形・故障・寿命の低下の原因となります。 ※ この取付説明書の記載内容は 2010 年 10 月現在のものです。 ※ 実際の商品の色は印刷の関係で異なる場合があります。

## アイ・タッチスリム TB&EXE&MADOKA

タッチ

タッチで選択

\*IDM とは IC カードやおサイフケータイなどに 入室履歴ダウンロード / カード情報ダウンロード (\*IDM)/ カード情報アップロード 割り当てられている 個々を職別するための番号



管理者カードを認証

カードリーダー/時刻調整/バージョン確認

■ カードリーダー:カードのタイプや IDM を読み取ります。

■ バージョン情報:フォームウェアの情報を表示します。









Version の アイコンをタッチ

バージョン情報画面

■ 時刻調整:タッチコネクターの時刻を調整します。



アイコンをタッチ





次の数字を調整

カードリーダー部に認証



時刻設定完了

は5Byte を選択。 LOCKIT、IT LOCK は8 Byte を選択してください。

アイタッチスリム TB,EXE、

MaDoKa, タッチリーダー 1 NS

タッチリーダー 1NS

Clockの

アイコンをタッチ

タッチ

入室履歴ダウンロード / カード情報ダウンロード / カード情報アップロード

タッチで選択

該当の数字を調整



管理者カードを認証

タッチ

タッチ

カードリーダー部に認証

カード IDM が出来る。





クリック

画面

初期化完了

画面

## LOCKIT

1回 O.K ボタンを

タッチ

タッチ



クリック

カードリーダー部に認証

カード IDM が出来る。